

戰國架 組裝說明書




分　解　圖　　搭　配　後　頁　零　件　表　使　用




采樂箏琴

零件表


筝腳 1-4




左、右大橫桿 x2




止滑條 x2




長、短小橫桿






側 部 組 說 明


1



3



2



4

